


設置方法 ①

1. 電池を入れて下さい




2. 付属のACアダプタを使いコンセントに接続してください



設置方法 ②

3. ランプの色を確認して下さい



緑点灯

消灯

※その他のランプは状況により点灯します


設置方法 ③

4. 戸別受信機を設置して下さい

戸別受信機は、例のような場所に設置して下さい



例1 窓や玄関などひらけた場所




例2 普段、携帯電話をご利用される場所

設置方法 ④

5. 電波状況を確認して下さい

電波状況の良い場所に設置して下さい

- 電波状況は電波測定モードで確認することができます(→設置方法⑤)



※受信ランプが点灯していたら圏外です
(配信を受信することができません)


※設置した場所の電波状況が良くない
場合があります

設置方法 ⑤

6. 電波測定モード

① 音量大ボタンとオプションボタンを同時に押して下さい

※電波測定モードに移行します。電波測定モードは30秒で終了し通常状態に戻ります。
再度測定する際はもう一度操作をして下さい。



② ランプが3つ以上点灯する場所に設置して下さい

